

AUM3N-12-2, AUM4N-14.4-2, AUM5N-18-2
AUM4N-14.4, AUM5N-18
AUM5N-18T-2

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Винт	AUM3N.01
12V	02.	Патрон	AUM3N.02
14.4V	02.	Патрон	AUM3N.02
18V	02.	Патрон	AUM5N.02
NT	02.	Патрон	AUM5NT.02
	03.	Винт	AUM3N.03
N-1	04.	Редуктор в сборе	AUM3N.04-1
N-2	04.	Редуктор в сборе	AUM3N.04
NT	04.	Редуктор в сборе	AUM5NT.03
12V	05.	Двигатель в сборе	AUM3N.05
14.4V	05.	Двигатель в сборе	AUM4N.05
18V	05.	Двигатель в сборе	AUM5N.05
	06.	Правый полукорпус	AUM5NT.05
	06.*	Правый полукорпус	AUM3N.06
	07.	Ремешок	AUM3N.07
	08.	Крышечка	AUM5NT.07
12V	09.	Индикатор 12V	AUM5NT.06-12
14.V	09.	Индикатор 14.4V	AUM5NT.06-14
18V	09.	Индикатор 18V	AUM5NT.06
N-1	10.	Заглушка	AUM3N.10-1
N-2	10.	Переключатель	AUM3N.10
	11.	Левый полукорпус	AUM5NT.11
	11.*	Левый полукорпус	AUM3N.11
12V	12.	Резистор	AUM3N.12
14.V	12.	Резистор	AUM4N.12
18V	12.	Резистор	AUM5N.12
	13.	Светодиод	AUM3N.13
	14.	Трубка	AUM3N.14
	15.	Держатель	AUM3N.15
	16.	Выключатель	AUM3N.16
	17.	Переключатель реверса	AUM3N.17
	18.	Контакт	AUM3N.18
12V	19.	Аккумуляторный блок (12V)	AUM3N.19
14.4V	19.	Аккумуляторный блок (14.4V)	AUM4N.19
N-1	19.	Аккумуляторный блок (14.4V)	AUM4N.19-1
18V	19.	Аккумуляторный блок (18V)	AUM5N.19
N-1	19.	Аккумуляторный блок (18V)	AUM5N.19-1
12V	20.	Зарядное устройство (12V)	AUM3N.20
14.4V	20.	Зарядное устройство (14.4V)	AUM4N.20
N-1	20.	Зарядное устройство (14.4V)	AUM4N.20-1
18V	20.	Зарядное устройство (18V)	AUM5N.20
N-1	20.	Зарядное устройство (18V)	AUM5N.20-1
	21.	Пластина магнитная	AUM5NT.15
N-2	22.	Зарядное устройство	AUM-N0300
	23.	Корпус редуктора	AUM3N040001
	24.	Адаптер	AUM3N020001
	25.	Винт М3х16 SPEZ16zn	215774-A
	26.	Винт М3х18 SPEZ16zn	215775-A

Примечания:

N-2 – для изделий AUM3N-12-2 (**12V**), AUM4N-14.4-2 (**14.4V**), AUM5N-18-2 (**18V**) (двухскоростных)
N-1 – для изделий AUM4N-14.4, AUM5N-18 (односкоростных)
NT – для изделия AUM5N-18T-2 (ударно-вращательной)
поз. 6* и 11* – полукорпуса для изделий без индикатора зарядки батареи