




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Ersatzteile  
Diagram of Spare Parts

ROKAS PERFORATORS  
ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ  
BOHRHAMMER  
HAMMER DRILL

TYP **PR 1000**

Stand 07-2003  
issue 06.2004



Tel. +371 46 32913  
Fax. +371 46 33405  
E-mail: servis@rebir.lv  
RSEZ AKČUJĀ SABIEDRĪBA REBIR  
Vilakas iela 4, LV-4600,  
Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Änderungen vorbehalten.  
Modifications reserved

Spāres daļu piegādi tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu, starpmniecību. Pasūtiet rezerves daļas, lūdzam, norādot mašīnas sīru un rāzļojušā izlasās datumu, abpusēji firmas uzimē, datumu uz rezerves daļu sīrmas, no saukuma (atbilstoši rezerves daļu saikstām) un veļams deļdaļas vai mēzģia skaitu.

Reservteile-Lieferung über REBIR-Kundendienststellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen bitte Maschinen-Bezeichnung, Jahr, Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät hinzufügen und Datum. Geräteausgabe-Geakzenteichnel Datum, auf der Ersatzteil-Bezeichnung eintragen. Bestelnummer, Bestelmenge, Ersatzteil-Nummer und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать наименование и модель изделия, дату выпуска, наименование фирмы, название и количество желаемой детали или узла.

Сpare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please add power tool number and date of manufacture to the order. Enter machine label data as per diagram of Spare Parts desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.