




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagram of Spare Parts

AKUMULĀTORA URBJMAŠĪNA
АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
DRILL

TYP **AUM3N-12-2**
TYP **AUM4N-14,4-2**
TYP **AUM5N-18-2**

Stand 06.2012
issue 07.2012



Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Viljākas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Reserves daļu piegāde tiek veikta, ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un, rozjoļuma, izlaidšanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmē, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) Pоставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей прошим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии, дату на схеме запчастей, шифр, название (согласно перечню запчастей) и количество желаемой детали или узла. Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.