

LSM-125/1100E

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Гайка	LSM-125/1100E-01
	03.	Фланец	LSM-125/1100E-03
	04.	Кожух защитный	LSM-125/1100E-04
	06.	Шпиндель	LSM-125/1100E-06
	07.	Шпонка	LSM-125/1100E-07
	08.	Кольцо	LSM-125/1100E-08
	09.	Винт М4х14 DIN 84	216605-A
	10.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	11.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	12.	Стакан	LSM-125/1100E-12
	13.	Подшипник 6201 2RS (180201)	300803
	14.	Кольцо стопорное 32х1,2 DIN 472	300493
	15.	Колесо зубчатое	LSM-125/1100E-15
	16.	Кольцо стопорное 10х1 DIN 471	300500
	17.	Подшипник НК 0808	300801
	17.*	Втулка	LSM-125/1100E-17
	18.	Рукоятка	LSM-125/1100E-18
	19.	Винт ST4,2х18	LSM-125/1100E-19
	20.	Фиксатор	LSM-125/1100E-20
	21.	Пружина	LSM-125/1100E-21
	22.	Кольцо стопорное	LSM-125/1100E-22
	23.	Корпус редуктора	LSM-125/1100E-23
	24.	Гайка М6	LSM-125/1100E-24
	25.	Колесо зубчатое	LSM-125/1100E-25
	26.	Подшипник 6000 2RS (180100)	300863
	27.	Пластина прижимная	LSM-125/1100E-27
	28.	Винт М4х10 DIN 84	216638-A
	29.	Якорь	LSM-125/1100E-29
	30.	Втулка изоляционная	LSM-125/1100E-30
	31.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
	32.	Обойма подшипника	LSM-125/1100E-32
	33.	Диафрагма	LSM-125/1100E-33
	34.	Винт ST4,2х65	LSM-125/1100E-34
	35.	Пластина прижимная	LSM-125/1100E-35
	36.	Статор	LSM-125/1100E-36
	37.	Корпус двигателя	LSM-125/1100E-37
	40.	Винт ST4,2х10	LSM-125/1100E-40
	41.	Щеткодержатель	LSM-125/1100E-41
	42.	Щетка	LSM-125/1100E-42
	43.	Крышка щеткодержателя	LSM-125/1100E-43
	44.	Пружина	LSM-125/1100E-44
	45.	Дроссель	LSM-125/1100E-45
	46.	Электронный блок	LSM-125/1100E-46
	48.	Накладка	LSM-125/1100E-48
	49.	Винт М4х12 SPEZ 16zn	215778
	50.	Конденсатор 0.22 mF	301447
	51.	Выключатель	LSM-125/1100E-51
	52.	Рукоятка	LSM-125/1100E-52
	53.	Кнопка блокировки	LSM-125/1100E-53
	54.	Ось	LSM-125/1100E-54
	55.	Пружина	LSM-125/1100E-55
	56.	Клавиша	LSM-125/1100E-56
	57.	Пружина	LSM-125/1100E-57
	58.	Пластина	LSM-125/1100E-58
	59.	Трубка защитная	LSM-125/1100E-59
	60.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2х0.75	301392
	61.	Ключ	LSM-125/1100E-61