




Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagram of Spare Parts

UM-530/10ER
v. 01.2013

Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Винт М5х22	UM-530/10ER-01
02.	Шайба пружинная М5 DIN127	215408-A
03.	Шайба М5 DIN125	215252-A
04.	Патрон	UM-530/10ER-04
05.	Шпindelь	UM-530/10ER-05
06.	Шпонка 3х10	UM-530/10ER-06
07.	Подшипник 6002 2RS (180102)	300844
08.	Кольцо стопорное 15	UM-530/10ER-08
09.	Колесо зубчатое	UM-530/10ER-09
10.	Кольцо стопорное 10х1 DIN 471	300500
11.	Подшипник 606 2Z (80016)	300668
12.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
13.	Якорь	UM-530/10ER-13
14.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
15.	Кольцо 4х1,8	UM-530/10ER-15
16.	Статор	UM-530/10ER-16
17.	Полукопус левый	UM-530/10ER-17
19.	Винт М4х16 SPEZ 16zn	215779-A
20.	Полукопус правый	UM-530/10ER-20
22.	Крышка щеткодержателя	UM-530/10ER-22
23.	Щеткодержатель	UM-530/10ER-23
24.	Прижим D6х6	UM-530/10ER-24
25.	Щетка	UM-530/10ER-25
26.	Дроссель	UM-530/10ER-26
27.	Выключатель	UM-530/10ER-27
28.	Конденсатор 0.22 мF	301447
29.	Пластина	UM-530/10ER-29
30.	Трубка защитная	UM-530/10ER-30
31.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2х0.75	301392



Paturam sev tiesības ieviest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.