




VS1S-250

v. 01.2013

ROKAS VIBROPULEŠANAS MAŠINA МАШИНА РУЧНАЯ ВИБРАЦИОННО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей



Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Полукопус левый	FS200XP-1
02.	Шлифт	FS200XP-2
03.	Выключатель	FS200XP-3
04.	Конденсатор 0.22 mF	301447
05.	Трубка защитная	FS200XP-5
06.	Кабель в сборе HO5VV-F (PVC) 2x1	301396
07.	Статор	FS200XP-7
08.	Щетка	FS200XP-8
09.	Индуктор	FS200XP-9
10.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
11.	Якорь	FS200XP-11
12.	Вентилятор	FS200XP-12
13.	Подшипник 627 2Z (80027)	300842
14.	Вентилятор	FS200XP-14
15.	Подшипник 6000 2Z (80100)	300865
16.	Шайба	FS200XP-16
17.	Винт	FS200XP-17
18.	Клыцо-герметик	FS200XP-18
19.	Держатель	FS200XP-19
20.	Зажим	FS200XP-20
21.	Основание	FS200XP-21
22.	Подкладка	FS200XP-22
24.	Шайба	FS200XP-24
25.	Винт	FS200XP-25
26.	Полукопус правый	FS200XP-26
27.	Винт	FS200XP-27
28.	Контейнер для сбора пыли	FS200XP-28
29.	Прокладка	FS200XP-29
30.	Кожух фильтра	FS200XP-30
31.	Адаптер для пылесоса	FS200XP-31

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.