




SLIPMAŠINA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM-125/900**

Stand | 09.2010
issue |

Tel. +371 646 32913
Fax. +371 646 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEŽ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, Rēzekne, LV-4604, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved.

Reserves dalu piegāde tiek veikta ar AS REBR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Šādos gadījumos jānodrošina, lai pasūtītājam būtu zināms, ka pasūtītāja izvēlētais piegādātājs ir AS REBR, kas ir vienīgais AS REBR pasūtītāja izvēlētais piegādātājs, kas nodrošina šādu pasūtītāja izvēlēto piegādātāju. Pasūtītājam jānodrošina, lai pasūtītāja izvēlētais piegādātājs būtu zināms, ka pasūtītāja izvēlētais piegādātājs ir AS REBR, kas ir vienīgais AS REBR pasūtītāja izvēlētais piegādātājs, kas nodrošina šādu pasūtītāja izvēlēto piegādātāju.

Ersatzteil-Lieferung über REBR-Kundendienststellen. Bei Spare parts supply via REBR service offices. When ordering spare parts please quote type and name of machine, power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteile anfordern.
Ordering spare parts

Внимание! Ремонтные работы, внесение изменений и испытание ручных электроинструментов, выполняйте на должном техническом уровне, соответствующем требованиям по технике безопасности согласно EN 10518 и других действующих в отдельных странах нормативных документов. Оставляя за собой право на внесение изменений, наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники. Поэтому наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники. Поэтому наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники. Поэтому наши изделия постоянно приводятся в соответствие с требованиями современного уровня развития техники.

Izmantoj! Remontdarbus, izmaiņu ieviešanu un rokas elektrisko instrumentu izmēģināšanu veiciet vajadzīgā tehniskā līmenī, ievērojot drošības prasības atbilstoši DIN, EN un citiem attieciskās valsts spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem. Patērētav savs tiesības ienest izmaiņus. Mūsu ražojumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši mūsdienu tehniskās attīstības līmenim nāšimam. Tādā kā mēs natūram sev tiesības ienest izmaiņus.

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM-125/900**

Stand issue 09.2010

Poz.Nr. №поз. Position Pos.	Detalja šifrs Шифр детали Bestell- Nr. Part number	Nosaukums Наименование Benennung Name	Skaits Кон-в Stück Qty.
1	LSM-125/900-01	Uzgrieznis (Гайка)	1
2	LSM-125/900-02	Krūg abrazīvais	1
3	LSM-125/900-03	Atloks (Фланец)	1
4	LSM-125/900-04	Aizsargapvalks (Кожух защитный)	1
6	LSM-125/900-06	Darbavārpsta (Шпиндель)	1
7	LSM-125/900-07	Ierīvis (Шпонка)	1
8	LSM-125/900-08	Gredzens (Кольцо)	1
9	LSM-125/900-09	Skrūve (Винт) M4x14	4
10	LSM-125/900-10	Paplāksne (Шайба пружинная) 4	4
11	LSM-125/900-11	Paplāksne (Шайба) 4	4
12	LSM-125/900-12	Caula (Стакан)	1
13	LSM-125/900-13	Gultnis (Подшипник) 6201-2RS	1
14	LSM-125/900-14	Sprostgredzens (Кольцо стопорное) 32	1
15	LSM-125/900-15	Zobrats (Колесо зубчатое)	1
16	LSM-125/900-16	Sprostgredzens (Кольцо стопорное) 10	1
17	LSM-125/900-17	Подшипник игольчатый HK0808	1
18	LSM-125/900-18	Rokturis (Рукотка)	1
19	LSM-125/900-19	Skrūve (Винт) ST4.2x18	4
20	LSM-125/900-20	Fiksators (Фиксатор)	1
21	LSM-125/900-21	Atspere (Пружина)	1
22	LSM-125/900-22	Sprostgredzens (Кольцо стопорное)	1
23	LSM-125/900-23	Корпус редуктора	1
24	LSM-125/900-24	Uzgrieznis (Гайка) M6	1
25	LSM-125/900-25	Zobrats (Колесо зубчатое)	1
26	LSM-125/900-26	Gultnis (Подшипник) 6000-2Z	1
27	LSM-125/900-27	Piespiedplāksne (Пластина прижимная)	1
28	LSM-125/900-28	Skrūve (Винт) M4x10	2
29	LSM-125/900-29	Enkurs (Якорь)	1
30	LSM-125/900-30	Izolācijas bukse (Втулка изоляционная)	1
31	LSM-125/900-31	Gultnis (Подшипник) 607-2Z	1
32	LSM-125/900-32	Gultņa arvalks (Обойма подшипника)	1
33	LSM-125/900-33	Diafragma (Диафрагма)	1
34	LSM-125/900-34	Aizsargmāva (Трубка защитная)	1
35	LSM-125/900-35	Aukla stiegrota ar kontaktdakšu (Кабель в сборе)	1
36	LSM-125/900-36	Plāksne (Пластина)	1
37	LSM-125/900-37	Skrūve (Винт) ST4.2x14F	2
38	LSM-125/900-38	Atspere (Пружина)	2
39	LSM-125/900-39	Sukuturētais (Щеткодержатель)	2
40	LSM-125/900-40	Skrūve (Винт) ST2.9x8	2
41	LSM-125/900-41	Suka (Щетка)	2
42	LSM-125/900-42	Uzlieme (Наклейка)	1
43	LSM-125/900-43	Stators (Статор)	1
44	LSM-125/900-44	Piespiedplāksne (Пластина прижимная)	2
45	LSM-125/900-45	Skrūve (Винт) ST4.2x55	2
46	LSM-125/900-46	Dzinēja korpus (Корпус двигателя)	1
47	LSM-125/900-47	Slēdzņa poga (Кнопка выключателя)	1
48	LSM-125/900-48	Stiepnis (Тяга)	1
49	LSM-125/900-49	Kondensators (Конденсатор)	1
50	LSM-125/900-50	Slēdzis (Выключатель)	1
51	LSM-125/900-51	Drošele (Дроссель)	2
52	LSM-125/900-52	Vāks (Крышка)	1
53	LSM-125/900-53	Uzlieme (Наклейка)	1
54	LSM-125/900-54	Aizbidnis (Решетка)	1
55	LSM-125/900-55	Skrūve (Винт) ST4.2x16	1
56	LSM-125/900-56	Atslēga (Ключ)	1
57	LSM-125/900-57	Kompensators (Компенсатор)	1

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety notes in accordance with EN and other regulations applicable in individual countries must be observed. Modifications reserved. Our products are constantly modified to meet the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications.

Geachtet: Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand entsprechend hergestellt.