


Rebir



Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Ersatzteile
Diagram of Spare Parts

SLĪPMAŠĪNA
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ
WINKELSCHLEIFER
ANGLE GRINDER

TYP **LSM5-115**
TYP **LSM6-125**

Stand | 08-2005
issue | 09.2005

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type, date of manufacture, part number and name as per Diagram of Spare Parts desired, spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst stellen. Bei Ersatzteil-Erestellung bitte Maschinenbezeichnung laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum der Ersatzteile, Kennzeichnung, Datum, auf der Explosionszeichnung angegeben, Bestellnummer, Benennung, laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Поставка запчастей осуществляется через REBIR сервисный центр по телефону АРЗДУГ. При заказе запчастей просим указать: тип машины и дату выпуска сопло фрикционного наконечника, на излете; дату и схему запчастей; шифр, название (согласно каталогу запчастей) и количество желаемой детали из списка.

Tel. +371 46 32913
Fax. +371 46 33405
E-mail: servis@rebir.lv
RSEZ AKCIUU SABIEDRĪBA REBIR
Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Änderungen vorbehalten.
Modifications reserved

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR apkalposanu punktu starpīgumu. Pasūtījumus jānosūtī ar nosauktās rezerves daļas lūdzam, norādītās masīnas ūdens rāzotuma, izlašanas datumi un abilstošīsmi, datumu uz rezerves daļu sienmas, nosaukumu (arī bilstoši rezerves daļu sarakstā) un vālāmās detalas vārmezgla skaitu.