




AUM1-14,4

v. 01.2013

AKUMULIATORA URVMAŠINA
АККУМУЛЯТОРНАЯ МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ
DRILL

Rezerves daļu shēma
Схема запчастей
Diagram of Spare Parts



Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.
Оставляем за собой право на внесение изменений.
Modifications reserved.

Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Правая накладка	447103001001
02.	Контактная крышка	447103001002
03.	Винт	447103001003
04.	Аккумуляторный блок	447103001004
05.	Кольцо	447103001005
06.	Пружина	447103001006
07.	Внутреннее резьбовое кольцо	447103001007
08.	Кольцо установки момента	447103001008
09.	Пружина фиксации	447103001009
10.	Держатель пружины	447103001010
11.	Винт	447103001011
12.	Патрон	447103001012
13.	Винт крепления патрона	447103001013
14.	Комплект шариков	447103001014
15.	Фиксирующее кольцо	447103001015
16.	Малое кольцо	447103001016
17.	Комплект малых шариков	447103001017
18.	Корпус редуктора	447103001018
19.	Оболочка шпинделя	447103001019
20.	Шпиндель	447103001020
21.	Зубчатое кольцо	447103001021
22.	Планетарное зубчат. колесо	447103001022
23.	Держатель планетарных колес	447103001023
24.	Планетарное зубчат. колесо	447103001024
25.	Шайба	447103001025
26.	Винт	447103001026
27.	Крышка двигателя	447103001027
28.	Винт	447103001028
29.	Двигатель	447103001029
30.	Левая накладка	447103001030
31.	Клавиша выбора вращения	447103001031
32.	Выключатель в сборе	447103001032
33.	Винт	447103001033
34.	Винт	447103001034
35.	Зарядное устройство	447103001035