

FM3S-1300

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Винт М5х20	PR1250G-1
	02.	Копировальная втулка	PR1250G-2
	03.	Винт М4х20	PR1250G-3
	04.	Накладка	PR1250G-4
	05.	Винт ST4,8х115	PR1250G-5
	06.	Шайба пружинная М5 DIN127	215408-A
	07.	Шайба	PR1250G-7
	08.	Основание	PR1250G-8
	09.	Гайка М5	215001-A
	10.	Корпус опоры	PR1250G-10
	11.	Пружина	PR1250G-11
	12.	Винт М5х14	PR1250G-12
	13.	Винт М5х20	PR1250G-13
	14.	Винт М5х35	PR1250G-14
	15.	Шайба	PR1250G-15
	16.	Винт М4х10	PR1250G-16
	17.	Малая пружина	PR1250G-17
	18.	Винт-барашек	PR1250G-18
	19.	Колонка	PR1250G-19
	20.	Адаптер	PR1250G-20
	21.	Адаптер	PR1250G-21
	22.	Пружина	PR1250G-22
	23.	Гайка	PR1250G-23
	24.	Цанга (8)	PR1250G-24
	25.	Пружина	PR1250G-25
	26.	Защитная трубка	PR1250G-26
	27.	Фиксатор	PR1250G-27
	28.	Пружина фиксатора	PR1250G-28
	29.	Винт М4х20	PR1250G-29
	30.	Крышка	PR1250G-30
	31.	Гайка М6	PR1250G-31
	32.	Втулка	PR1250G-32
	33.	Винт ST4,8х45	PR1250G-33
	34.	Рама	PR1250G-34
	35.	Гайка М8 DIN934	215005-A
	36.	Подшипник 6002 2RS (180102)	300844
	37.	Прижим	PR1250G-37
	38.	Винт М4х12	PR1250G-38
	39.	Кольцо	PR1250G-39
	40.	Пружина	PR1250G-40
	41.	Медный болт	PR1250G-41
	42.	Рычаг	PR1250G-42
	43.	Винт М4х12	PR1250G-43
	44.	Левая ручка	PR1250G-44
	45.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	46.	Винт М4х20	PR1250G-46
	47.	Левая накладка	PR1250G-47
	48.	Винт ST3,5х16	PR1250G-48
	49.	Якорь	PR1250G-49
	50.	Защитное кольцо	PR1250G-50
	51.	Диафрагма	PR1250G-51
	52.	Винт	PR1250G-52
	53.	Упор	PR1250G-53
	54.	Указатель	PR1250G-54
	55.	Статор	PR1250G-55
	56.	Болт	PR1250G-56
	57.	Подшипник 608 2RS (180018)	300900
	58.	Крышка подшипника	PR1250G-58
	59.	Вставка	PR1250G-59
	62.	Корпус двигателя	PR1250G-62
	63.	Крышка	PR1250G-63
	64.	Щеткодержатель	PR1250G-64
	64.*	Щеткодержатель	PR1250G-64-1
	65.	Обойма щеткодержателя	PR1250G-65
	65.*	Обойма щеткодержателя	PR1250G-65-1
	66.	Щетка	PR1250G-66