

## FZ6S-100EL

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Вкладыш	PSJ720N-1
	02.	Держатель	PSJ720N-2
	03.	Защитное кольцо	PSJ720N-3
	04.	Направляющая	PSJ720N-4
	05.	Шток	PSJ720N-5
	06.	Защитный экран	PSJ720N-6
	07.	Переключатель	PSJ720N-7
	08.	Пружина	PSJ720N-8
	09.	Шарик D5	300861
	10.	Ось переключателя	PSJ720N-10
	11.	Адаптер	PSJ720N-11
	12.	Накладка на основание	311139
	13.	Статор	PSJ720N-13
	14.	Основание	PSJ720N-14
	15.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
	16.	Полукорпус левый	PSJ720N-16
	17.	Подшипник 629 2Z (80029)	300828
	18.	Винт	PSJ720N-18
	19.	Пластина	PSJ720N-19
	20.	Корпус редуктора в сборе	PSJ720N-20
	21.	Колодка	PSJ720N-21
	22.	Ролик	PSJ720N-22
	23.	Противовес	PSJ720N-23
	24.	Рычаг	PSJ720N-24
	25.	Выключатель	PSJ720N-25
	26.	Колесо зубчатое	PSJ720N-26
	27.	Игольчатый подшипник	PSJ720N-27
	28.	Ролик	PSJ720N-28
	29.	Винт	PSJ720N-29
	30.	Прижим	PSJ720N-30
	31.	Прижим	PSJ720N-31
	32.	Пластина опорная	PSJ720N-32
	33.	Пружина	PSJ720N-33
	34.	Светодиод	PSJ720N-34
	35.	Проволочная защита	PSJ720N-35
	36.	Крышка	PSJ720N-36
	38.	Регулятор оборотов	PSJ720N-38
	39.	Конденсатор	PSJ720N-39
	40.	Кнопка	PSJ720N-40
	41.	Выключатель светодиода	PSJ720N-41
	42.	Накладка	PSJ720N-42
	43.	Винт M4x16 SPEZ 16zn	215779-A
	44.	Полукорпус правый	PSJ720N-44
	45.	Трубка защитная	PSJ720N-45
	46.	Кабель в сборе HO5VV-F (PVC) 2x0,75	301394
	47.	Прижим	PSJ720N-47
	48.	Планка	PSJ720N-48
	49.	Винт	PSJ720N-49
	50.	Ось коромысла	PSJ720N-50
	51.	Кольцо стопорное	PSJ720N-51
	52.	Коромысло	PSJ720N-52
	53.	Ролик	PSJ720N-53
	54.	Ось ролика	PSJ720N-54
	55.	Винт	PSJ720N-55
	56.	Якорь	PSJ720N-56
	57.	Щеткодержатель	PSJ720N-57
	58.	Обойма щеткодержателя	PSJ720N-58
	59.	Щетка	PSJ720N-59
	60.	Линейка	PSJ720N-60
	61.	Стопорное кольцо	PSJ720N-61
	62.	Шайба	PSJ720N-62
	64.	Узел подкачки	PSJ720N-64