

GSM2-150

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Винт	441250006001
	02.	Шайба	441250006002
	03.	Шайба	441250006003
	04.	Гайка	441250006004
	05.	Левая крышка	441250006005
	06.	Кожух	441250006006
	07.	Гайка	441250006007
	08.	Фланец	441250006008
	09.	Прокладка	441250006009
	11.	Левая крышка	441250006011
	12.	Винт	441250006012
	13.	Болт	441250006013
	14.	Шайба	441250006014
	15.	Шайба	441250006015
	16.	Левая опора	441250006016
	17.	Стойка	441250006017
	18.	Конденсатор	441250006018
	19.	Пластина	441250006019
	20.	Резиновая прокладка	441250006020
	21.	Компенсатор	441250006021
	22.	Подшипник	441250006022
	23.	Якорь	441250006023
	24.	Статор	441250006024
	27.	Кожух	441250006027
	28.	Шнур	441250006028
	29.	Трубка	441250006029
	30.	Винт	441250006030
	32.	Шайба	441250006032
	33.	Нижний фиксатор	441250006033
	34.	Верхний фиксатор	441250006034
	35.	Гайка	441250006035
	36.	Крышка выключателя	441250006036
	37.	Винт	441250006037
	38.	Выключатель	441250006038
	39.	Винт	441250006039
	40.	Правая крышка	441250006040
	41.	Правая опора	441250006041
	43.	Гайка	441250006043
	44.	Правая крышка	441250006044
	45.	Щиток	441250006045
	46.	Экран	441250006046
	47.	Фланец	441250006047