

## LSM-125/800E

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Гайка	LSM-125/800-01
	03.	Фланец	LSM-125/800-03
	04.	Кожух защитный	LSM-125/800-04
	06.	Шпиндель	LSM-125/800-06
	07.	Шпонка	LSM-125/800-07
	08.	Кольцо	LSM-125/800-08
	09.	Винт М4х14 DIN 84	216605-A
	10.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	11.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	12.	Стакан	LSM-125/800-12
	13.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838
	14.	Кольцо стопорное 32х1,2 DIN 472	300493
	15.	Колесо зубчатое	LSM-125/800-15
	16.	Кольцо стопорное 10х1 DIN 471	300500
	17.	Подшипник НК 0808	300801
	18.	Рукоятка	LSM-125/800-18
	19.	Винт ST4,2х20F	LSM-125/800-19
	20.	Фиксатор	LSM-125/800-20
	21.	Пружина	LSM-125/800-21
	22.	Кольцо стопорное	LSM-125/800-22
	23.	Корпус редуктора	LSM-125/800-23
	24.	Гайка М6	LSM-125/800-24
	25.	Колесо зубчатое	LSM-125/800-25
	26.	Подшипник 6000 2Z (80100)	300865
	27.	Пластина прижимная	LSM-125/800-27
	28.	Винт М4х10 DIN 965	216304-A
	29.	Якорь	LSM-125/800-29
	30.	Втулка	LSM-125/800-30
	31.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
	32.	Обойма подшипника	LSM-125/800-32
	33.	Диафрагма	LSM-125/800-33
	34.	Трубка защитная	LSM-125/800-34
	35.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2х0.75	301392
	36.	Пластина	LSM-125/800-36
	37.	Винт М4х13 SPEZ 16zn	215780-A
	38.	Пружина	LSM-125/800-38
	39.	Щеткодержатель	LSM-125/800-39
	40.	Винт ST2.9х8	LSM-125/800-40
	41.	Щетка	LSM-125/800-41
	42.	Пластина	LSM-125/800-42
	44.	Статор	LSM-125/800-44
	45.	Пластина прижимная	LSM-125/800-45
	46.	Винт ST4.8х65	LSM-125/800-46
	47.	Корпус двигателя	LSM-125/800-47
	48.	Кнопка выключателя	LSM-125/800-48
	49.	Тяга	LSM-125/800-49
	51.	Конденсатор 0.22 mF	301447
	52.	Выключатель	LSM-125/800-52
	53.	Дроссель	LSM-125/800-53
	54.	Электронный блок	LSM-125/800-54
	55.	Крышка	LSM-125/800-55
	56.	Винт ST4.2х18	LSM-125/800-56
	57.	Ключ	LSM-125/800-57
	58.	Кольцо 15х10х0.3	LSM-125/800-58
	59.	Пружина	LSM-125/800-59