

LSM2-230/2300

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Винт М4х30 SPEZ 16zn	215771-A
	02.	Винт М4х10 DIN 84	216638-A
	03.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	04.	Корпус редуктора LSM2-230.00.00.01А	LSM2-230000001А
	05.	Заглушка LSM2-230.00.00.07	LSM2-230000007
	06.	Ось LSM1-115.00.00.14-01	LSM1-11500001401
	07.	Подшипник 629 2Z (80029)	300828
	08.	Колесо зубчатое LSM2-230.00.00.02	LSM2-230000002
	09.	Крышка редуктора LSM2-230.06.10.00	LSM2-230061000
	10.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	11.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	12.	Винт М4х12 DIN 84	216604-A
	13.	Шпindelъ IE-2107A.00.00.03	2107A000003
	14.	Втулка LSM2-230.06.00.01	LSM2-230060001
	15.	Кожух защитный LSM2-230.04.01.00	LSM2-230040100k
	16.	Фланец IE-2107A.00.00.13	2107A000013k
	18.	Гайка прижимная IE-2107A.00.00.14	2107A000014k
	19.	Ключ TSM1-150.05.00.00	TSM1-150050000k
	20.	Кнопка LSM1-115.00.00.15	LSM1-115000015
	21.	Пружина LSM1-115.00.00.16	LSM1-115000016
	22.	Ручка боковая в сборе LSM2-230.07.00.00-K	LSM2-230070000k
	23.	Гайка М8 DIN 985	215005-B
	24.	Колесо зубчатое LSM1-230.00.00.02	LSM1-230000002
	25.	Втулка маслоотбойная LSM1-230.00.00.03	LSM1-230000003
	26.	Кольцо стопорное IE-2107A.00.00.07	2107A000007
	27.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838
	28.	Втулка LSM2-230.00.00.05	LSM2-230000005
	29.	Пластина прижимная LSM2-230.00.00.04	LSM2-230000004k
	30.	Якорь LSM2-230.02.00.00-01	LSM2-23002000001k
	31.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838
	32.	Диафрагма IE-5107-0200-006	51070200006
	33.	Статор LSM2-230A.01.30.00	LSM2-230A013000k
S1	34.	Пружина IE-5708-0130-003	57080130003
S2	34.	Пружина IE-5708-0130-003-02	57080130003-02
	35.	Ось IE-5708-0130-002	57080130002
	36.	Гайка М4 DIN934	215003
S1	37.	Щетка IE-5107.0260.000-01 (6,3x10)	51070260000-01
S2	37.	Щетка IE-5107.0260.000-02 (7,1x11)	51070260000-02k
	38.	Винт М3х8 DIN 84	216636-A
	39.	Шайба пружинная М3 DIN 127	215255-G
S1	40.	Обойма щеткодержателя IE-5708-0130-001	57080130001
S2	40.	Обойма щеткодержателя IE-5708-0130-001-02	57080130001-02k
	41.	Шайба М4 DIN125	215257-A
	42.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	43.	Винт М4х12 DIN 84	216604-A
	44.	Винт М4х13 SPEZ 17zn	215781
	45.	Крышка щеткодержателя IE-2009.0200.009	20090200009
	46.	Крышка LSM2-230A.01.00.01	LSM2-230A010001
	47.	Винт М4х40 SPEZ 16zn	215790
	48.	Кнопка LSM2-230A.00.00.01	LSM2-230A000001
	49.	Рукоятка LSM2-230A.00.00.04	LSM2-230A000004
	49.*	Рукоятка LSM2-230A.00.00.04-K	LSM2-230A000004k
	50.	Пружина LSM2-230A.00.00.02	LSM2-230A000002
	51.	Выключатель НУ44ВС	301055
	52.	Корпус двигателя IE-5107-0226-000	51070226000-00
	57.	Винт М4х30 SPEZ 16zn	215771-A
	58.	Накладка LSM2-230A.00.00.05	LSM2-230A000005
	58.*	Накладка LSM2-230A.00.00.05-K	LSM2-230A000005k
	59.	Винт М4х25 SPEZ 16zn	215783-A
	60.	Конденсатор MEX GPF 40/085 0.22 mF	301447
	61.	Трубка защитная RZ1-70.00.00.43	RZ1-70000043
	62.	Кабель в сборе НО7 RN-F 2х1	301395
	64.	Блок электронный PRB1700/220-01N	301090
	65.	Шайба М3 DIN 125	215255-M
Узлы в сборе			
S1	I.	Щеткодержатель IE-5708-0130-000	57080130000
S2	I.	Щеткодержатель IE-5708-0130-000-02	57080130000-02k
	II.	Крышка редуктора в сборе LSM2-230.06.00.00	LSM2-230060000

Примечания:

поз.49* и 58* – рукоятка и накладка с резиновыми вставками