

LSM2S-230/2450

Мод.	№	Наименование	Шифр детали
	01.	Обойма подшипника	AG2350XP-01
	02.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
	03.	Статор	AG2350XP-03
	04.	Диафрагма	AG2350XP-04
	05.	Якорь	AG2350XP-05
	06.	Шпонка	AG2350XP-06
	07.	Винт	AG2350XP-07
	08.	Пластина прижимная	AG2350XP-08
	09.	Подшипник 6201 2Z (80201)	300838
	10.	Шестерня	AG2350XP-10
	11.	Гайка	AG2350XP-11
	12.	Корпус редуктора	AG2350XP-12
	13.	Кольцо стопорное	AG2350XP-13
	14.	Пружина	AG2350XP-14
	15.	Фиксатор	AG2350XP-15
	16.	Винт	AG2350XP-16
	17.	Ручка	AG2350XP-17
	18.	Подшипник НК1016	AG2350XP-18
	19.	Кольцо стопорное	AG2350XP-19
	20.	Колесо зубчатое	AG2350XP-20
	21.	Винт	AG2350XP-21
	22.	Шайба пружинная М4 DIN127	215258
	23.	Шайба прижимная	AG2350XP-23
	24.	Подшипник 6002 2RS (180102)	300844
	25.	Стакан	AG2350XP-25
	26.	Шпиндель	AG2350XP-26
	27.	Кожух защитный	AG2350XP-27
	28.	Фланец	AG2350XP-28
	30.	Гайка	AG2350XP-30
	31.	Винт	AG2350XP-31
	32.	Шайба пружинная М5 DIN127	215408-A
	33.	Шайба М5 DIN125	215252-A
	34.	Шпонка	AG2350XP-34
	35.	Корпус двигателя	AG2350XP-35
	36.	Винт	AG2350XP-36
	37.	Крышка	AG2350XP-37
	38.	Блок электронный	AG2350XP-38
	39.	Винт	AG2350XP-39
	40.	Винт	AG2350XP-40
	41.	Правая рукоятка	AG2350XP-41
	42.	Винт	AG2350XP-42
	43.	Пластина прижимная	AG2350XP-43
	44.	Кабель в сборе HO5 RN-F 2x1,5	301400
	45.	Трубка защитная	AG2350XP-45
	46.	Выключатель	AG2350XP-46
	47.	Левая рукоятка	AG2350XP-47
	48.	Пружина	AG2350XP-48
	49.	Клавиша	AG2350XP-49
	50.	Конденсатор MEX GPF 40/085 0.22 mF	301447
	51.	Щеткодержатель	AG2350XP-51
	52.	Щетка	AG2350XP-52
	53.	Винт	AG2350XP-53
	54.	Шайба	AG2350XP-54
	55.	Винт	AG2350XP-55
	57.	Ключ	AG2350XP-57
	58.	Ключ	AG2350XP-58
	59.	Заглушка	AG2350XP-59