




Rezerves daļu shēma  
Схема запчастей  
Diagram of Spare Parts

URBMAŠĪNA  
МАШИНА СВЕРЛИЛЬНАЯ  
HAMMER DRILL

TRU6S-13ER

v. 01.2013



Paturam sev tiesības ierest izmaiņas.  
Оставляем за собой право на внесение изменений.  
Modifications reserved.

Мод. №	Наименование	Шифр детали
01.	Винт	ID750XP-1
02.	Патрон 1,5-13 mm 1/2-20 UNF	301508
A	Шпindelь	ID750XP-3
04.	Шарик	ID750XP-4
05.	Подшипник 6001 2RS (180101)	300673
06.	Кольцо стопорное	ID750XP-6
07.	Пружина	ID750XP-7
A	Колесо зубчатое	ID750XP-8
09.	Кольцо стопорное	ID750XP-9
10.	Втулка	ID750XP-10
11.	Переключатель	ID750XP-11
12.	Упор	ID750XP-12
B	Щит промежуточный	ID750XP-13
14.	Винт	ID750XP-14
16.	Накладка	ID750XP-16
17.	Полукорпус правый	ID750XP-17
18.	Рукоятка	ID750XP-18
19.	Упор	ID750XP-19
20.	Подшипник 608 2Z (80018)	300791
A	Якорь	ID750XP-21
22.	Подшипник 607 2Z (80017)	300674
A	Статор	ID750XP-23
24.	Дроссель	ID750XP-24
25.	Выключатель	ID750XP-25
26.	Конденсатор 0.22 mF	301447
27.	Трубка защитная	ID750XP-27
28.	Ключ к патрону 1,5-13mm	300509
29.	Кабель в сборе H05VV-F (PVC) 2x1	301396
30.	Крышка щеткодержателя	ID750XP-30
31.	Обойма щеткодержателя	ID750XP-31
32.	Щеткодержатель	ID750XP-32
33.	Щетка	ID750XP-33
34.	Переключатель	ID750XP-34
35.	Полукорпус левый	ID750XP-35
36.	Винт	ID750XP-36
37.	Планка прижимная	ID750XP-37
<b>Узлы в сборе</b>		
A*	Шпindelь, кол. зубчатое, якорь, статор	ID750XP-3+8+21+23
B*	Щит промежуточный с упором	ID750XP-12-13

**Примечания:**

A\* – в связи с изменениями в конструкции для возможности проведения ремонта детали поставляются совместно

B\* – в связи с изменениями в конструкции для возможности проведения ремонта детали поставляются совместно