


Rezerves daïu shçma URBJMAÐÎNA TYP **UM-530/10ER**
Ñõåìà çàï÷àñòåé ÌÀØÈÍÀ ÑÂÅÐËÈËÜÍÀß
Ersatzteile BOHRMASCHINE
Diagram of Spare Parts DRILL
Stand issue 09.2010

| Poz.Nr. ¹ ïoç. Position Pos. | Detaïas ðifrs Øèôð äåòàëè Bestell- Nr. Part number | Nosaukums Haèìåíîâàíèå Benennung Name | Skaits Koë-âo Stück Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | UM-530/10ER-01 | Skrûve (Âèíò) Ì5õ22 | 1 |
| 2 | UM-530/10ER-02 | Paplâksne (Øàéáà ïðóæèííàÿ) 5 | 1 |
| 3 | UM-530/10ER-03 | Paplâksne (Øàéáà) 5 | 1 |
| 4 | UM-530/10ER-04 | Patrona (Ïàòðîí) | 1 |
| 5 | UM-530/10ER-05 | Darbavârpsta (Øïèíäåëü) | 1 |
| 6 | UM-530/10ER-06 | Ierievis (Øïîíêà) 3õ10 | 1 |
| 7 | UM-530/10ER-07 | Gultnis (Ïîäøèïíèê) 6002-2RS | 1 |
| 8 | UM-530/10ER-08 | Gredzens (Êîëüöî ñòîïîðíîå) 15 | 1 |
| 9 | UM-530/10ER-09 | Zobrats (Êîëåñî çóá÷àòîå) | 1 |
| 10 | UM-530/10ER-10 | Gredzens (Êîëüöî ñòîïîðíîå) 12 | 1 |
| 11 | UM-530/10ER-11 | Gultnis (Ïîäøèïíèê) 606-2Z | 1 |
| 12 | UM-530/10ER-12 | Gultnis (Ïîäøèïíèê) 608-2RZ | 1 |
| 13 | UM-530/10ER-13 | Enkurs (ßêîðü) | 1 |
| 14 | UM-530/10ER-14 | Gultnis (Ïîäøèïíèê) 607-2Z | 1 |
| 15 | UM-530/10ER-15 | Gredzens (Êîëüöî) 4õ1,8 | 4 |
| 16 | UM-530/10ER-16 | Stators (Ñòàòîð) | 1 |
| 17 | UM-530/10ER-17 | Kreisais puskorpuss (Ïîëóêîðïóñ ëåâûé) | 1 |
| 18 | UM-530/10ER-18 | Uzlîme (Íàêëåéêà) | 1 |
| 19 | UM-530/10ER-19 | Skrûve (Âèíò) ST4.2x16F | 11 |
| 20 | UM-530/10ER-20 | Labais puskorpuss (Ïîëóêîðïóñ ïðàâûé) | 1 |
| 21 | UM-530/10ER-21 | Uzlîme (Íàêëåéêà) | 1 |
| 22 | UM-530/10ER-22 | Sukas turçtâja vâks (Êðûøêà ùåòêîäåðæàòåëÿ) | 2 |
| 23 | UM-530/10ER-23 | Sukas turçtâjs (Ùåòêîäåðæàòåëü) | 2 |
| 24 | UM-530/10ER-24 | Ïðèæèì ∅6õ6 | 2 |
| 25 | UM-530/10ER-25 | Suka (Ùåòêà) | 2 |
| 26 | UM-530/10ER-26 | Drosele (Äðîññåëü) | 2 |
| 27 | UM-530/10ER-27 | Slçdzis (Âûêëþ÷àòåëü) | 1 |
| 28 | UM-530/10ER-28 | Kondensators (Êîíäåíñàòîð) | 1 |
| 29 | UM-530/10ER-29 | Plâksne (Ïëàñòèíà) | 1 |
| 30 | UM-530/10ER-30 | Aizsarguzmava (Òðóáêà çàùèòíàÿ) | 1 |
| 31 | UM-530/10ER-31 | Kabelis kopsalîkumâ (Êàáåëü â ñáîðå) | 1 |

Uzmanību! Remontdarbus, izmaiņu ieviešanu un rokas elektrisko instrumentu izmçìinâðanu veiciet vajadzîgâ tehniskâ līmenî, ievçrojiet drošības tehnikas prasības atbilstoši DIN, EN un citiem atsevišías valsts spçkâ esošiem normatîviem dokumentiem. Paturam sev tiesības ienest izmaiņas. Mûsu raþojumi tiek pastâvîgi pilnveidoti atbilstoši mûsdienu tehnikas attîstības līmeòa prasîbâm. Tâpçc mçs paturam sev tiesîbas ienest izmaiòas.

Âíèìàíèå! Ðåìîíò, ðåãóëèðîâêó, äîïîëíåíèå è èñïûòàíèå ðó÷íîãî ýëåêòðîèíñòðóìåíòà äîëæíû ïðîèçâîäèòüñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùåì òåõíè÷åñêîì óðîâíå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, ñîãëàñíî äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì äîêóìåíòàì. Ïðîäóêöèÿ íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ, ïîýòîìó ìû îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå êîíñòðóêöèè è êîìïëåêòàöèè èçäåëèÿ.

Attention! Power tools repair, modification and testing must be carried out according to the generally recognized engineering practice. Safety notes in accordance with EN and other regulations applicable in individual countries must be observed. Modifications reserved. Our products are constantly modified to meet the requirements of modern technical standards, therefore we reserve the right to alter data and specifications.

Beachten: Instandsetzung, Änderungen und Prüfung von handgeführten Elektrowerkzeugen sind fachgerecht durchzuführen. Die Sicherheitsvorschriften nach DIN und weitere in den einzelnen Ländern gültige Vorschriften sind einzuhalten. Änderungen vorbehalten. Unsere Erzeugnisse werden stets dem heutigen technischen Stand angepaßt. Deshalb behalten wir uns Änderungen vor.