



TYP **AUM5N-18T-2**

Rezerves daļu shēma

Схема запчастей

Ersatzteile

Diagram of Spare Parts

AKUMULĀTORA URBVMAŠĪNA

АККУМУЛЯТОРНАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА


BOHRMASCHINE

DRILL

Stand

issue

04.2008



Tel. +371 646 32913

Fax. +371 646 33405

E-mail: servis@rebir.lv

RSEZ AKCIJU SABIEDRĪBA REBIR

Vilakas iela 4, LV-4600, Rēzekne, Latvija

Paturam sev tiesības ienest izmaiņas.

Оставляем за собой право на внесение изменений.

Änderungen vorbehalten.

Modifications reserved.

Rezerves daļu piegāde tiek veikta ar AS REBIR servisa apkalpošanas punktu starpniecību. Pasūtīt rezerves daļas lūdzam norādīt: mašīnas šifru un ražojuma izlaišanas datumu, atbilstoši firmas uzlīmei, datumu uz rezerves daļu shēmas, nosaukumu (atbilstoši rezerves daļu sarakstam) un vēlamās detaļas vai mezgla skaitu.

Поставка запчастей осуществляется через пункты сервисного обслуживания АО РЭБИР. При заказе запчастей просим указать: шифр машины и дату выпуска согласно фирменной наклейке на изделии; дату на схеме запчастей; шифр, название (согласно перечня запчастей) и количество желаемой детали или узла.

Ersatzteil-Lieferung über REBIR-Kundendienst stellen. Bei Ersatzteil-Bestellungen, bitte Maschinen-Bezeichnung, laut Typenschild-Aufkleber auf dem Gerät, Fertigungsdatum, Gerätegelaufe gekennzeichnet. Datum auf der Ersatzteil-Explosionszeichnung angeben, Bestellnummer, Benennung laut Ersatzteilliste und Anzahl der gewünschten Ersatzteile angeben.

Spare parts supply via REBIR service offices. When ordering spare parts please quote power tool type and date of manufacturing indicated per machine label, date as per Diagram of Spare Parts, desired spare part number and name as per List of Spare Parts and desired quantity.